

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
ALFA ROMEO				
145	04.97 ▷ 12.00	E22	E19	
146	04.97 ▷ 12.00	E22	E19	
147 (Fixation par crochet) 	11.00 ▷ 06.05	E22	E16	
147	04.05 ▷ 12.10	E55	E40	
156 (Berline / Break)	10.97 ▷ 12.05	E22	E20	
159 (Berline / Break)	06.05 ▷ 12.11	E58	E45	
166	10.98 ▷ 10.07	E21	E19	
Brera	01.06 ▷ 12.10	E58	E45	
Giulietta	05.10 ▷	E58	E45	R3
GT (Fixation par crochet) 	10.03 ▷ 06.05	E22	E16	
GT	07.05 ▷ 12.10	E55	E40	
Mito	08.08 ▷	E65	E38	R2
Spider	03.06 ▷ 12.10	E58	E45	
AUDI				
A1 (3 portes) 	05.10 ▷	E60	E38	
A1 Sportback (5 portes) 	09.11 ▷	E60	E38	R14
A2	07.01 ▷ 08.05	E75		
A3 (Fixation par crochet) 	09.96 ▷ 06.03	E21	E19	10
A3	05.03 ▷ 03.12	E60	E48	
A3	04.12 ▷	E65	E45	
A4	11.07 ▷	E60	E50	
A4 Avant	11.07 ▷	E60	E50	
A5 Coupé	06.07 ▷	E60	E50	
A5 Cabriolet	03.09 ▷	E60	E53	
A5 Sportback	05.09 ▷	E60	E50	
A6 [4B2; C5]	04.97 ▷ 05.01	E22	E20	
A6 [4G2; C7]	11.10 ▷	E65	E53	
A6 Avant	04.97 ▷ 05.01	E22	E20	10
A6 Avant	05.11 ▷	E65	E53	
A7	07.10 ▷	E60	E53	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
AUDI (suite)				
Q3	06.11 >	E60	E53	
Q5	11.08 >	E60	E50	
Q7	03.06 > 12.14	E65	E60	
Q7	01.15 >	E70	E50	
TT	05.03 > 06.06	E53	E53	
TT	07.06 > 08.15	E55	E53	
TT	07.14 >	E60	E53	
BMW				
i3 [I 01]	11.13 >	E70	E53	R8
Serie 1 [E 81; E 87]	09.04 > 12.11	E50	E50	
Serie 1 [F 20; F21]	09.11 >	E55	E45	
Serie 1 Cabrio [E 88]	03.08 >	E50	E50	
Serie 1 Coupé [E 82]	10.07 > 10.13	E50	E50	
Serie 2 [F 22]	03.14 >	E55	E45	
Serie 2 Cabrio [F 23]	09.14 >	E55	E45	
Serie 3 [E 46]	04.98 > 03.05	E24	E19	
Serie 3 [E 90]	03.05 > 01.12	E60	E48	
Serie 3 [F 30]	02.12 >	E60	E48	
Serie 3 Cabrio [E 46]	03.00 > 08.06	E24	E19	
Serie 3 Cabrio [E 93]	09.06 > 08.09	E60	E40	
Serie 3 Cabrio [E 93]	09.09 > 10.13	E60	E42	
Serie 3 Compact [E 36]	03.94 > 09.00	E20	E20	15
Serie 3 Compact [E 46]	06.01 > 12.04	E24	E19	15
Serie 3 Coupé [E 46]	04.98 > 05.06	E24	E19	
Serie 3 Coupé [E 92]	09.06 > 08.09	E60	E40	
Serie 3 Coupé [E 92]	09.09 >	E60	E42	
Serie 3 GT [F 34]	06.13 >	E60	E48	
Serie 3 Touring [E 46]	10.98 > 09.05	E24	E19	
Serie 3 Touring [E 91]	09.05 > 05.13	E60	E48	
Serie 3 Touring [F 31]	09.12 >	E60	E48	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
BMW (suite)				
Serie 4 [F 32]	11.13 >	E60	E45	
Serie 4 Cabrio [F 33]	03.14 >	E60	E45	
Serie 4 GC [F 36]	05.14 >	E60	E45	
Serie 5 [E 60]	07.03 > 02.10	E60	E58	
Serie 5 [F 10]	03.10 >	E65	E45	
Serie 5 GT [F 07]	10.09 >	E65	E48	
Serie 5 Touring [E 61]	05.04 > 08.10	E60	E58	
Serie 5 Touring [F 11]	09.10 >	E65	E45	
Serie 6 [E 63]	01.04 > 07.10	E60	E58	
Serie 6 [F 13]	10.11 >	E65	E42	
Serie 6 Cabrio [E 64]	04.04 > 07.10	E60	E58	
Serie 6 Cabrio [F 12]	03.11 >	E65	E42	
Serie 6 GC [F 06]	05.12 >	E65	E42	
Serie 7 [F 01; F 02; F 04]	11.08 >	E65	E48	
X1 [E 84]	10.09 > 10.15	E60	E48	
X1 [F 48]	10.15 >	E65	E40	
X3 [E 83]	01.04 > 08.10	E22	E20	R9
X3 [F 25]	10.10 >	E65	E50	R13
X4 [F 26]	06.14 >	E65	E50	
X5 [E 53]	03.99 > 10.06	E24	E21	11
X5 [E 70]	11.06 > 06.13	E60	E50	
X5 [F 15]	07.13 >	E24	E20	
X6 [E 71; E 72]	03.08 >	E60	E50	
X6 [F 16; F 86]	11.14 >	E24	E20	
Z3 [E 36/7]	03.95 > 09.02	E20	E20	
Z3 Coupé [E 36/8]	09.97 > 06.02	E20	E20	
CHEVROLET				
Aveo (Fixation par crochet) 	02.06 > 12.11	E22	E16	
Aveo	06.11 >	E65	E38	R6
Captiva	10.06 >	E24	E16	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
CHEVROLET (suite)				
Epica	06.06 ▷ 12.11	E22	E20	
Evanda	02.05 ▷ 09.06	E22	E20	
HHR	02.08 ▷ 05.09	E18	E18	
Kalos	02.05 ▷ 08.06	E22	E16	
Kalos Hatchback	02.05 ▷ 04.08	E22	E16	10
Lacetti	02.05 ▷ 04.13	E22	E19	15
Lanos	01.04 ▷	E19	E19	30
Malibu	03.12 ▷	E24	E19	
Matiz	02.05 ▷ 12.10	E22	E13	
Nubira (Berline / Break)	02.05 ▷ 04.13	E22	E19	
Orlando	10.10 ▷	E24	E19	
Rezzo	02.05 ▷ 05.09	E24	E18	10
Spark	12.09 ▷	E22	E13	
Tahoe (Fixation par crochet) 	09.99 ▷ 12.06	E22	E21	R1
Tahoe	09.06 ▷ 08.07	E55	E55	
TrailBlazer	09.01 ▷ 08.09	E22	E21	
Trans Sport	09.96 ▷	E24	E24	
Trax	11.12 ▷	E65	E34	
Volt	10.11 ▷	E65	E65	
CHRYSLER				
300M	09.98 ▷ 08.04	E24	E19	
Crossfire	09.03 ▷ 08.08	E22	E20	
Grand Voyager	09.07 ▷ 11.09	E26	E20	R4
Grand Voyager	12.09 ▷	E26	E20	
Neon	09.99 ▷ 12.05	E22	E19	
PT Cruiser	06.00 ▷ 12.10	E21	E20	11
PT Cruiser Cabrio	09.00 ▷ 08.08	E21	E20	
Sebring / Sebring Cabrio	09.00 ▷ 09.09	E22	E21	
Sebring / Sebring Cabrio	09.06 ▷	E24	E21	
Stratus / Stratus Cabrio	08.95 ▷ 04.01	E22	E21	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
CHRYSLER (suite)				
Voyager	01.95 ▷ 12.00	E26	E26	15
Voyager	01.01 ▷ 12.07	E26	E26	
Voyager	01.08 ▷ 11.09	E26	E20	R4
Voyager	12.09 ▷	E26	E20	
CITROEN				
Berlingo I (Double porte arrière) 	07.96 ▷ 04.08	E22	E21	10
Berlingo I (Hayon arrière) 	07.96 ▷ 11.02	E22	E21	11
Berlingo I (Hayon arrière) 	11.02 ▷ 04.08	E22	E21	
Berlingo II	05.08 ▷	E65	E40	R3
C 15	07.87 ▷ 12.05	E18		11
C-Crosser	09.07 ▷ 01.13	E24		
C-Elysee	09.12 ▷	E60	E40	
C1 I	06.05 ▷ 12.14	E26		R1
C1 II	02.14 ▷	E65		
C2	09.03 ▷ 12.09	E24	E18	R8
C3 I	01.02 ▷ 08.09	E24	E18	R3
C3 II	09.09 ▷	E65	E40	R2
C3 III	12.16 ▷	E65	E40	
C3 Picasso	02.09 ▷ 03.10	E60	E40	R8
C3 Picasso	04.10 ▷	E60	E40	R8
C3-Pluriel	05.03 ▷ 10.12	E22	E18	
C4 I	11.04 ▷ 08.10	E70	E60	R12
C4 II	09.10 ▷	E75	E65	R8
C4 Aircross	03.12 ▷	E24	E21	
C4 Coupé	11.04 ▷ 07.10	E70	E60	
C4 Picasso I	02.07 ▷ 05.13	E80	E75	R9
C4 Grand Picasso I	10.06 ▷ 07.13	E80	E75	R9
C4 Picasso II	06.13 ▷ 07.16	E80	E75	R9
C4 Picasso II	08.16 ▷	E80	E70	R9
C4 Grand Picasso II	08.13 ▷ 07.16	E80	E75	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
CITROEN (suite)				
C4 Grand Picasso II	08.16 >	E80	E70	
C5 I	03.01 > 03.03	E26	E18	
C5 I	04.03 > 11.03	E26	E18	R4
C5 I	12.03 > 09.04	E65	E45	R4
C5 I	10.04 > 03.08	E65	E45	
C5 II	04.08 >	E70	E55	
C5 I Break	06.01 > 11.03	E26	E18	R8
C5 I Break	12.03 > 03.08	E65	E45	R8
C5 II Tourer (Break)	04.08 >	E70	E55	R1
C6	11.05 >	E70	E70	
C8	08.05 >	E26	E26	R3
DS3	11.09 > 04.15	E60	E40	R8
DS3 Cabrio	07.12 > 04.15	E60	E40	
DS4	03.11 > 09.15	E75	E65	
DS5	09.11 > 04.15	E75	E65	
Evasion	06.94 > 07.02	E26	E20	11
Jumper	02.94 > 05.06	E22	E21	
Jumper	06.06 >	E65	E55	
Jumpy	10.95 > 01.07	E26	E20	
Jumpy (Double porte arrière) 	02.07 >	E26	E20	R3
Jumpy (Hayon arrière) 	02.07 >	E26	E20	10
Nemo	02.08 >	E65	E48	
Saxo	02.96 > 09.99	E20	E18	11
Saxo	10.99 > 09.03	E20	E18	R3
Xantia	03.93 > 12.01	E24	E20	15
Xantia Break	09.95 > 12.97	E24	E20	15
Xantia Break	01.98 > 11.99	E24	E20	11
Xantia Break	12.99 > 12.01	E24	E20	R3
XM (Berline / Break)	05.89 > 10.00	E22	E21	11

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
CITROEN (suite)				
Xsara	07.97 ▷ 12.05	E22	E20	15
Xsara Break	10.97 ▷ 03.10	E22	E20	R4
Xsara Picasso	01.00 ▷ 09.05	E26	E26	R4
Xsara Picasso	10.05 ▷ 04.10	E65	E65	R4
DACIA				
Dokker	07.12 ▷ 04.15	E22	E16	R6
Dokker	05.15 ▷			R6
Duster	10.09 ▷ 05.12	E20	E20	R2
Duster	06.12 ▷ 12.14	E20	E20	R3
Duster	01.15 ▷ 11.16	E24	E18	R3
Lodgy	03.12 ▷ 04.15	E22	E16	R8
Lodgy	05.15 ▷			R8
Logan I	07.04 ▷	E20	E20	
Logan II	08.12 ▷ 02.15	E22	E20	
Logan II	03.15 ▷	E55	E48	
Logan MCV (Break)	01.07 ▷	E20	E20	R3
Logan MCV II (Break)	06.13 ▷ 02.15	E22	E20	R8
Logan MCV II (Break)	03.15 ▷	E55	E48	R8
Sandero	06.08 ▷	E20	E20	R4
Sandero II	08.12 ▷ 02.15	E22	E20	R8
Sandero II	03.15 ▷	E55	E48	R8
DAEWOO				
Evanda	03.03 ▷ 01.05	E22	E20	
Kalos	09.02 ▷ 01.05	E22	E16	
Kalos Hatchback	09.02 ▷ 01.05	E22	E16	10
Lacetti	03.04 ▷ 01.05	E22	E19	15
Lanos	11.96 ▷ 09.03	E19	E19	
Lanos Hatchback	11.96 ▷ 09.03	E19	E19	30
Leganza	03.97 ▷ 12.02	E22	E20	
Matiz	04.98 ▷	E21	E13	10

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
DAEWOO (suite)				
Nexia	11.95 ▷ 03.01	E18	E18	15
Nubira	10.99 ▷ 06.03	E22	E19	10
Nubira	07.03 ▷ 01.05	E22	E19	
Nubira Station Wagon	08.99 ▷ 06.03	E22	E19	10
Nubira Station Wagon	03.04 ▷ 01.05	E22	E19	
Rezzo	09.00 ▷ 01.05	E24	E18	10
Tico	06.91 ▷ 01.05	E16	E16	10
DAIHATSU				
Charade	01.93 ▷ 09.00	E19	E16	
Charade	03.11 ▷	E24	E13	R12
Cuore [L7]	10.98 ▷ 03.03	E18	E13	
Gran Move	11.96 ▷ 07.02	E21	E19	10
Hijet	12.92 ▷	E16	E16	
Materia	09.06 ▷	E20	E19	
Move	08.95 ▷ 09.02	E16	E13	
Sirion I	04.98 ▷ 07.04	E19	E16	
Sirion II	10.04 ▷	E20	E16	
Terios	03.97 ▷ 12.05	E20	E13	
Terios	01.06 ▷	E21	E18	
Trevis	08.06 ▷	E20	E16	
YRV	08.00 ▷ 07.05	E22	E13	
DODGE				
Avenger	09.07 ▷ 08.11	E24	E21	
Caliber	01.06 ▷ 08.09	E24	E16	
Caravan	01.95 ▷ 08.03	E26	E26	15
Caravan	09.00 ▷ 08.07	E26	E26	11
Grand Caravan	09.07 ▷ 11.09	E26	E18	R4
Grand Caravan	12.09 ▷	E26	E18	
Journey	05.08 ▷	E24	E18	
Magnum	09.04 ▷ 08.08	E22	E21	
Nitro	09.06 ▷ 08.11	E19	E19	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
DS				
DS3	05.15 >	E60	E40	R8
DS3 Cabrio	05.15 >	E60	E40	
DS4	10.15 >	E75	E65	
DS5	02.15 >	E75	E65	
FIAT				
124 Spider	03.16 >	E18	E19	
126	09.87 > 09.00	E13	E13	
500	07.07 >	E60	E34	R8
500C	07.09 >	E60	E34	
500 EV	03.12 >	E24	E13	
500L	09.12 >	E65	E38	R8
500X (Avec capteur de pluie)	 11.14 >			R8
500X (Sans capteur de pluie)	 11.14 >	E65	E34	R8
Barchetta	01.95 > 02.05	E19	E19	
Brava	10.95 > 09.01	E22	E20	
Bravo	10.95 > 09.01	E22	E20	
Bravo	03.07 > 12.14	E60	E45	R8
Croma	06.05 > 12.10	E60	E42	
Doblo	07.00 > 01.10	E22	E18	
Doblo	02.10 >	E60	E40	
Ducato	03.94 > 05.06	E22	E21	
Ducato	06.06 >	E65	E55	
Fiorino	12.07 >	E65	E48	
Freemont	06.11 >	E24	E19	
Idea	01.04 > 12.05	E22	E16	
Idea	01.06 > 03.08	E22	E13	
Idea	04.08 > 12.12	E58	E38	
Linea	03.07 >	E65	E38	
Marea	10.96 > 09.02	E22	E19	
Marengo	01.97 > 09.02	E22	E19	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
FIAT (suite)				
Multipla (Fixation par crochet) 	01.99 ▷ 12.05	E24	E21	
Multipla	01.06 ▷ 12.10	E60	E55	
Palio	03.98 ▷ 12.11	E22	E18	
Palio Weekend	09.97 ▷ 12.08	E22	E18	
Panda (Fixation par crochet) 	10.03 ▷ 12.12	E22	E16	
Panda	02.12 ▷	E60	E38	R8
Punto	08.93 ▷ 08.99	E22	E16	
Punto	09.99 ▷ 12.10	E22	E18	
Punto	01.12 ▷	E65	E38	R2
Punto Cabrio	04.94 ▷ 08.99	E22	E16	
Punto Grande / Evo	10.05 ▷ 12.12	E65	E38	R2
Qubo	09.08 ▷	E65	E48	
Scudo	10.95 ▷ 12.06	E26	E20	
Scudo (Double porte arrière) 	01.07 ▷	E26	E20	R3
Scudo (Hayon arrière) 	01.07 ▷	E26	E20	10
Sedici	05.06 ▷ 12.14	E26	E13	
Seicento	03.98 ▷ 12.10	E19	E19	
Siena	04.97 ▷ 12.01	E22	E18	
Stilo	10.01 ▷ 06.05	E21	E18	
Stilo	07.05 ▷ 12.07	E55	E48	
Stilo Multi Wagon	10.02 ▷ 06.05	E21	E18	R3
Stilo Multi Wagon	07.05 ▷ 12.07	E55	E48	R3
Strada	03.99 ▷	E22	E18	
Talento '16 (Double porte arrière) 	06.16 ▷	E65	E48	R4
Talento '16 (Hayon arrière) 	06.16 ▷	E65	E48	E40
Tipo	11.15 ▷	E65	E40	
Ulysse	09.94 ▷ 09.02	E26	E20	11
Ulysse	11.05 ▷ 12.10	E26	E26	R3
Uno	01.96 ▷ 12.10	E18		

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
FORD				
B-MAX	08.12 ▷	E75	E65	R2
C-MAX I	03.07 ▷ 07.10	E65	E48	
C-MAX II	08.10 ▷	E75	E60	R2
Grand C-MAX II	08.10 ▷	E75	E60	11
Cougar	08.98 ▷ 12.00	E22	E20	
Festiva	01.93 ▷ 10.00	E20	E18	
Fiesta IV	10.95 ▷ 12.02	E19	E19	
Fiesta V	11.01 ▷ 09.08	E22	E16	
Fiesta VI	07.08 ▷ 11.12	E65	E38	R12
Fiesta VI	11.12 ▷	E65	E40	R12
Focus C-MAX	06.03 ▷ 03.07	E65	E48	
Focus I (Berline / Break)	08.98 ▷ 05.05	E22	E19	
Focus II	07.04 ▷ 01.06	E65	E42	
Focus II	02.06 ▷ 12.11	E65	E42	R9
Focus II Cabriolet	07.06 ▷ 07.10	E65	E42	
Focus II Turnier (Break)	07.04 ▷ 10.08	E65	E42	
Focus II Turnier (Break)	11.08 ▷ 12.11	E65	E42	R12
Focus III (Berline / Break)	01.11 ▷	E70	E70	R12
Fusion	10.02 ▷ 06.12	E22	E16	
Galaxy	04.01 ▷ 02.06	E70	E70	
Galaxy	03.06 ▷ 12.14	E75	E65	
Galaxy	05.15 ▷	E75	E75	R13
Ka I	09.96 ▷ 09.08	E19	E16	
Ka II (Fixation par crochet) 	09.08 ▷ 10.10	E24	E13	R8
Ka II	11.10 ▷	E60	E34	R8
Kuga I	02.08 ▷ 11.12	E60	E42	
Kuga II	11.12 ▷	E70	E70	R14
Maverick	10.00 ▷ 01.07	E19	E19	
Mondeo II	08.96 ▷ 09.00	E21	E20	19

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
FORD (suite)				
Mondeo II Turnier (Break)	08.96 > 09.00	E21	E20	10
Mondeo III	10.00 > 03.07	E22	E20	30
Mondeo III Turnier (Break)	10.00 > 03.07	E22	E20	
Mondeo IV	02.07 >	E65	E48	E48
Mondeo IV Turnier (Break)	02.07 >	E65	E48	R12
Mustang	09.04 > 02.09	E22	E20	
Mustang	03.09 >	E55	E50	
Ranger	06.94 > 06.09	E18	E18	
Ranger	09.11 > 08.15	E24	E16	
Ranger	09.15 >	E60	E38	
S-MAX I	03.06 > 01.09	E75	E65	10
S-MAX I	02.09 > 06.14	E75	E65	
S-MAX II	05.15 >	E75	E75	R13
Streetka	12.02 > 12.05	E19	E19	
Tourneo Connect	05.02 > 08.13	E22	E20	10
Tourneo Connect (Double porte arrière) 	09.13 >	E75	E75	10
Tourneo Connect (Hayon arrière) 	09.13 >	E75	E75	R3
Tourneo Courier (Hayon arrière) 	04.14 >	E70	E40	R3
Tourneo Custom (Double porte arrière) 	09.12 >	E75	E70	10
Tourneo Custom (Hayon arrière) 	09.12 >	E75	E70	
Transit	08.91 > 08.00	E22	E21	10
Transit (Double porte arrière) 	01.00 > 07.06	E26	E22	11
Transit (Hayon arrière) 	01.00 > 07.06	E26	E22	15
Transit (Double porte arrière) 	04.06 >	E26	E22	11
Transit (Hayon arrière) 	04.06 >	E26	E22	15
Transit	01.14 >	E75	E53	15
Transit Connect	05.02 > 08.13	E22	E20	10
Transit Connect (Double porte arrière) 	09.13 >	E75	E75	10
Transit Connect (Hayon arrière) 	09.13 >	E75	E75	R3

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
FORD (suite)				
Transit Courier (Hayon arrière) 	04.14 ▷	E70	E40	R3
Transit Custom (Double porte arrière) 	09.12 ▷	E75	E70	10
Transit Custom (Hayon arrière) 	09.12 ▷	E75	E70	
Transit Tourneo	08.94 ▷ 08.00	E22	E21	10
Transit Tourneo (Double porte arrière) 	01.00 ▷ 09.11	E26	E22	11
Transit Tourneo (Hayon arrière) 	01.00 ▷ 09.11	E26	E22	15
HONDA				
Accord VI Coupé	12.97 ▷ 12.02	E24	E19	
Accord VI Hatchback (5 portes) 	12.99 ▷ 02.03	E22	E19	R4
Accord VI Sedan (4 portes) 	10.98 ▷ 02.03	E22	E19	
Accord VII (Berline / Break) (4 portes) 	02.03 ▷ 06.08	E26	E16	
Accord VIII (Berline / Break) (4 portes) 	07.08 ▷	E24	E21	
Civic IX	09.11 ▷	E26	E18	15
Civic IX Tourer	12.13 ▷	E26	E18	
CR-V	10.95 ▷ 07.02	E19	E19	
CR-V	08.02 ▷ 09.06	E21	E20	
CR-V	01.07 ▷	E26	E16	
CR-Z	03.10 ▷ 02.14	E26	E20	
FR-V	01.05 ▷ 06.09	E26	E18	
HR-V	12.98 ▷ 12.05	E20	E16	
HR-V	08.15 ▷	E26	E18	
Insight	01.00 ▷ 12.06	E20	E18	
Insight	03.09 ▷ 02.14	E26	E16	
Integra Type R	01.98 ▷ 10.01	E20	E18	
Jazz	03.02 ▷ 10.08	E21	E13	
Jazz	11.08 ▷ 08.15	E26	E13	
Legend	04.98 ▷ 12.04	E20	E19	
Logo	09.96 ▷ 06.01	E20	E18	
NSX Coupé	06.90 ▷ 09.05	E20	E20	
Stream	10.00 ▷ 07.06	E24	E13	
S2000	04.99 ▷ 06.09	E20	E16	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
HUMMER				
H2	09.02 >	E16	E16	
H3	09.06 >	E16	E16	
HYUNDAI				
Accent	05.99 > 06.06	E20	E18	
Accent Hatchback	08.99 > 06.06	E20	E18	15
Atos / Atos Prime	09.97 > 03.08	E20	E16	10
Coupé	05.96 > 08.09	E21	E18	19
Elantra	10.90 > 06.11	E20	E18	
Getz	09.02 > 06.09	E22	E13	10
Grandeur	07.05 > 11.10	E24	E20	
H 100	09.96 >	E18	E18	11
H 350	04.14 >	E26	E24	
H-1	10.97 > 05.07	E26	E20	11
H-1	03.08 >	E24	E20	
i10	10.07 >	E22	E16	
i20 [PB]	12.08 >	E24	E16	
i20 [GB]	11.14 >			R2
i30 [FD]	09.07 > 03.10	E60	E45	
i30 [FD] (Fixation par crochet) 	04.10 > 01.13	E24	E18	
i30 / i30 Coupé[GD]	12.11 >	E26	E13	
i30 CW Kombi [FD]	02.08 > 03.10	E60	E45	
i30 CW Kombi [FD] (Fixation par crochet) 	04.10 > 09.12	E24	E18	
i30 CW Kombi [GD]	03.12 >	E26	E13	
i40	04.11 >	E26	E16	
i40 CW Kombi	03.11 >	E26	E16	
ix20	10.10 >	E65	E34	R2
ix35	01.10 >	E24	E16	
ix55	09.08 > 12.12	E60	E50	
Matrix	07.01 > 04.10	E22	E16	10
Porter 507	09.00 > 12.03	E18	E18	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
HYUNDAI (suite)				
Santa Fe I	09.99 > 12.05	E22	E20	10
Santa Fe II	03.06 > 12.12	E24	E18	
Santa Fe III	06.12 >	E26	E13	
Grand Santa Fe III	08.13 >	E26	E13	
Sonata III	03.98 > 03.01	E20	E19	
Sonata IV	04.01 > 01.05	E22	E20	
Sonata V	08.04 > 12.10	E24	E20	
Starex	10.02 > 12.07	E26	E20	11
Starex	05.07 >	E24	E20	
Terracan	01.01 > 10.06	E22	E20	11
Trajet	01.00 > 06.07	E26	E22	11
Tucson	08.04 > 03.10	E24	E16	
Tucson	08.15 >	E26	E16	
Veloster	06.11 >	E26	E18	
XG	12.98 > 12.05	E22	E20	
INFINITI				
EX	04.08 >	E24	E18	
FX	11.02 > 06.08	E22	E20	
FX	07.08 >	E24	E19	
Q30	11.15 >	E60	E48	
Q45	01.01 > 12.06	E26	E18	
QX4	09.96 > 08.03	E22	E21	
QX56	04.08 >	E24	E22	
JAGUAR				
S-Type	10.98 > 09.01	E22	E21	
S-Type	10.01 > 03.08	E24	E18	
XE	06.15 >	E70	E42	
XF [X250]	03.08 > 10.15	E60	E45	
XF [X260]	10.15 >	E70	E42	
XF Sportbrake	09.12 >	E60	E45	R2

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
JAGUAR (suite)				
XJ	11.09 ▷	E60	E45	
XK 8 / XKR 8	03.96 ▷ 02.09	E21	E21	
X-Type	03.01 ▷ 11.09	E22	E19	
X-Type Estate	03.03 ▷ 12.09	E22	E19	R9
JEEP				
Cherokee [KJ]	03.01 ▷ 12.07	E19	E19	
Cherokee [KK]	01.08 ▷	E19	E19	
Cherokee [KL]	01.08 ▷	E26	E19	
Commander	01.06 ▷	E18	E18	
Compass	10.06 ▷	E22	E20	
Grand Cherokee [WG]	09.00 ▷ 12.04	E21	E21	
Grand Cherokee [WH]	03.05 ▷ 10.11	E21	E21	
Grand Cherokee [WK]	08.04 ▷ 09.10	E21	E21	
Grand Cherokee [WK2]	10.10 ▷	E22	E21	
Liberty	09.07 ▷	E19	E19	
Patriot	10.06 ▷	E21	E21	
Renegade	07.14 ▷	E55	E50	
Wrangler (Fixation par crochet) 	01.97 ▷ 12.06	E13	E13	
Wrangler Unlimited	01.07 ▷	E13	E13	R3
KIA				
Carens I / II	04.99 ▷ 12.06	E24	E18	10
Carens III	09.06 ▷	E26	E16	
Carnival I	06.98 ▷ 06.06	E24	E24	11
Carnival II	04.06 ▷	E26	E18	
Cee'd I (Berline / Break)	11.06 ▷ 06.09	E60	E45	
Cee'd I (Berline / Break) (Fixation par crochet) 	07.09 ▷ 12.12	E24	E18	
Cee'd II (Berline / Break)	05.12 ▷	E26	E13	
Cerato	03.04 ▷ 11.09	E24	E16	
Clarus I / II	05.96 ▷ 11.01	E21	E19	
Joice	08.99 ▷ 08.01	E21	E18	11

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
KIA (suite)				
Joice	09.01 ▷ 03.03	E21	E18	
Magentis I	09.00 ▷ 12.05	E22	E20	
Magentis II	02.06 ▷ 06.10	E24	E18	
Mentor II	01.01 ▷ 08.04	E21	E19	
Opirus	09.03 ▷ 07.09	E24	E18	
Optima	09.11 ▷	E24	E18	
Picanto I / II	05.04 ▷	E22	E16	
Pregio	02.97 ▷ 04.04	E21	E18	
Pregio	05.04 ▷	E21	E19	
Pro Cee'd I	10.07 ▷ 06.09	E60	E45	
Pro Cee'd I (Fixation par crochet) 	07.09 ▷ 12.12	E24	E18	
Pro Cee'd II	01.13 ▷	E26	E13	
Rio I	07.00 ▷ 02.05	E21	E18	
Rio I Kombi	09.02 ▷ 02.05	E21	E18	10
Rio II	03.05 ▷	E22	E16	
Rio III	06.11 ▷	E26	E16	
Sephia I	01.92 ▷ 12.00	E21	E19	15
Shuma I / II	01.98 ▷ 08.04	E21	E19	15
Sorento I	07.02 ▷ 08.09	E24	E18	10
Sorento II	09.09 ▷	E24	E20	
Sorento III	02.15 ▷	E26	E16	
Soul I / II	09.08 ▷	E24	E20	
Sportage I	05.93 ▷ 08.04	E20	E20	11
Sportage II	09.04 ▷ 05.10	E24	E16	
Sportage III	07.10 ▷	E24	E18	
Sportage IV	01.16 ▷	E26	E16	
Venga	12.09 ▷	E65	E34	R2
LANCIA				
Delta	07.08 ▷	E60	E45	R8
Flavia	03.12 ▷	E24	E22	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
LANCIA (suite)				
Kappa (Berline / Break)	11.94 ▷ 12.00	E24	E20	
Lybra (Berline / Break)	10.99 ▷ 11.06	E22	E20	
Musa	10.04 ▷ 12.05	E22	E16	
Musa	01.06 ▷ 09.07	E22	E13	
Musa	10.07 ▷ 12.12	E58	E38	
Phedra	10.05 ▷ 12.10	E26	E26	R3
Thema	11.11 ▷	E24	E21	
Thesis	04.02 ▷ 12.09	E26	E20	
Voyager	09.11 ▷	E26	E20	
Y	01.96 ▷ 06.03	E22	E16	
Ypsilon (Fixation par crochet) 	06.03 ▷ 11.11	E24	E16	
Ypsilon	06.11 ▷	E60	E38	
ZETA	09.94 ▷ 06.02	E26	E20	11
LAND ROVER				
Discovery III/IV	09.04 ▷	E22	E21	
Discovery Sport	09.14 ▷	E26	E20	
Freelander I	09.97 ▷ 03.07	E22	E20	
Freelander II	10.06 ▷ 11.14	E60	E50	10
Range Rover II	09.94 ▷ 08.02	E22	E22	
Range Rover IV	02.13 ▷	E24	E20	
Range Rover Evoque	09.11 ▷	E58	E53	
Range Rover Sport I	03.05 ▷ 08.13	E22	E21	
Range Rover Sport II	09.13 ▷	E24	E20	
LEXUS				
CT 200h	12.10 ▷	E26	E18	
GS 300 / 350 / 430 / 450h / 460 [S1]	08.97 ▷ 12.12	E24	E20	
GS 250/ 350 / 450h [L1]	01.12 ▷	E26	E18	
GX 470	11.02 ▷ 10.09	E22	E21	
GX 460	11.09 ▷	E26	E20	
IS 200 / 300 [E1]	01.99 ▷ 07.05	E22	E19	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
LEXUS (suite)				
IS / IS F 220d / 250 [E2]	08.05 ▷ 04.14	E22	E20	
IS 250 / 350 / 300h [E3]	04.13 ▷	E24	E18	
IS Wagon 200 / 300	07.01 ▷ 07.05	E22	E19	
RC	09.14 ▷	E24	E18	
RX 300 [U1]	01.98 ▷ 02.03	E24	E21	11
RX 300 / 350 / 400h [U3]	02.03 ▷ 12.08	E26	E22	
RX 270/ 350 / 450h [L1]	12.08 ▷	E26	E22	
RX 450h [L2]	09.15 ▷	E65	E50	
MAZDA				
2 [DY]	02.03 ▷ 06.07	E24	E16	
2 [DE]	07.07 ▷ 12.14	E24	E13	
2 [DJ]	10.14 ▷	E22	E16	
3 [BK]	07.03 ▷ 12.08	E53	E48	
3 [BK] (Fixation par crochet) 	07.03 ▷ 12.08	E21	E18	
3 [BL]	12.08 ▷ 12.13	E24	E19	
3 [BM]	08.13 ▷	E24	E18	
3 [BK] Hatchback	07.03 ▷ 12.08	E53	E48	R9
3 [BK] Hatchback (Fixation par crochet) 	07.03 ▷ 12.08	E21	E18	R9
3 [BL] Hatchback	12.08 ▷ 12.13	E24	E19	
3 [BM] Hatchback	07.13 ▷	E24	E18	
5 [CR] / [CW]	02.05 ▷	E26	E16	
6 (4 portes) 	02.02 ▷ 07.07	E22	E19	
6 (4 portes) 	08.07 ▷ 12.12	E24	E16	
6	01.13 ▷	E24	E18	
6 Fastback (5 portes) 	04.02 ▷ 07.07	E22	E19	19
6 Fastback (5 portes) 	08.07 ▷ 12.12	E24	E16	19
6 Wagon	06.02 ▷ 12.07	E22	E19	
6 Wagon	01.08 ▷ 12.12	E24	E16	
6 Wagon	01.13 ▷	E24	E18	
323 [BJ]	05.98 ▷ 09.03	E21	E18	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
MAZDA (suite)				
323 Hatchback [BJ]	06.98 ▷ 09.03	E21	E18	10
626 Fastback [GF] (4 portes) 	08.99 ▷ 04.02	E21	E18	19
626 Hatchback [GF] (5 portes) 	04.97 ▷ 07.02	E21	E18	19
626 Wagon [GW]	10.97 ▷ 04.02	E21	E18	
BT-50	03.06 ▷	E18	E18	
CX-3	02.15 ▷	E22	E18	
CX-5	12.11 ▷	E24	E18	
CX-7	05.07 ▷	E26	E16	
MPV	05.99 ▷ 08.04	E24	E22	
MX-5	08.89 ▷ 07.05	E18	E18	
MX-5	05.15 ▷	E18	E19	
Premacy	03.99 ▷ 05.05	E24	E16	10
RX-8	04.03 ▷ 04.12	E20	E18	
Serie B	03.96 ▷ 03.06	E18	E18	
Tribute	02.01 ▷ 09.09	E19	E19	
Xedos-9	07.93 ▷ 11.02	E21	E19	
MERCEDES-BENZ				
Citan (Fixation par crochet) 	07.12 ▷	E22	E21	
Citan	07.12 ▷	E58	E53	
Citan (Porte arrière) 	07.12 ▷			10
Citan (Hayon arrière) 	07.12 ▷			R9
A-Class [176]	06.12 ▷ 06.15	E60	E48	
B-Class [245]	04.05 ▷ 05.12	E65	E58	R8
B-Class [246]	09.11 ▷ 06.15	E65	E48	
C-Class [202]	03.93 ▷ 04.00	E24		
C-Class [204]	01.07 ▷ 12.14	E60	E60	
C-Class Coupé [204]	03.11 ▷ 04.13	E60	E60	
C-Class (T-Modell) [202]	05.96 ▷ 02.01	E24		
C-Class (T-Modell) [204]	09.07 ▷ 04.13	E60	E60	R8
C-Class (T-Modell) [204]	01.13 ▷ 12.14	E60	E60	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
MERCEDES-BENZ (suite)				
CL-Class (Coupé) [215; 216]	03.00 ▷	E65	E65	
CLA-Class [117]	12.12 ▷ 06.15	E60	E48	
CLA-Class Shooting Break [117]	01.15 ▷ 06.15	E60	E48	
CLK-Class (Coupé/Cabrio) [208]	09.96 ▷ 01.03	E22		
CLS-Class [219]	06.04 ▷ 02.11	E65	E65	
CLS-Class Coupé [218]	10.10 ▷	E60	E60	
CLS-Class Shooting Brake [218]	06.12 ▷	E60	E60	
E-Class [210]	06.95 ▷ 08.03	E24		
E-Class [211]	03.02 ▷ 08.09	E65	E65	
E-Class [212]	08.08 ▷	E60	E60	
E-Class (Coupé/Cabrio) [207]	02.09 ▷	E60	E60	
E-Class (T-Modell) [210]	05.96 ▷ 02.03	E24		
E-Class (T-Modell) [211]	02.03 ▷ 08.09	E65	E65	11
E-Class (T-Modell) [212]	08.09 ▷ 02.14	E60	E60	R2
E-Class (T-Modell) [212]	03.14 ▷	E60	E60	R2
G-Class [463]	09.89 ▷	E16	E16	10
GL-Class [164]	02.06 ▷ 12.12	E70	E53	R2
GLA-Class [156]	12.13 ▷ 06.15	E60	E48	
GLK-Class [204]	06.08 ▷	E55	E48	R2
ML-Class [163]	03.98 ▷ 06.05	E22	E21	11
ML-Class [164]	03.05 ▷ 07.11	E70	E53	R2
R-Class [251]	09.05 ▷	E70	E53	R2
S-Class [220; 221]	03.00 ▷ 12.13	E65	E65	
SL-Class [129]	03.89 ▷ 08.01	E22		
SL-Class [230]	10.01 ▷ 11.12	E65	E65	
SLK-Class [170]	09.96 ▷ 03.04	E22	E21	
SLK-Class [171; 172]	04.04 ▷ 11.15	E55	E55	
SLC-Class [172]	12.15 ▷	E55	E55	
SLR-Class [199]	04.04 ▷ 12.09	E65	E65	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
MERCEDES-BENZ (suite)				
Sprinter	02.95 ▷ 05.06	E24	E21	
Sprinter	04.06 ▷	E65	E60	
Vaneo (Fixation par crochet) 	02.02 ▷ 01.04	E26	E22	10
Vaneo	02.04 ▷ 08.05	E65	E58	10
Viano (Double porte arrière) 	09.05 ▷ 08.10	E70	E65	11
Viano (Hayon arrière) 	09.05 ▷ 08.10	E70	E65	10
Viano	09.10 ▷ 12.14	E70	E65	
Vito (Double porte arrière) 	09.05 ▷ 08.10	E70	E65	11
Vito (Hayon arrière) 	09.05 ▷ 08.10	E70	E65	10
Vito	09.10 ▷ 12.14	E70	E65	
MINI (BMW)				
Mini [R 50, R 53]	06.01 ▷ 07.04	E18	E18	
Mini [R 50, R 53]	08.04 ▷ 11.06	E18	E18	R8
Mini [R 56] (Fixation par crochet) 	11.06 ▷ 04.12	E18	E18	
Mini [R 56]	05.12 ▷ 11.13	E45	E48	
Mini Cabrio [R 52; R 57] (Fixation par crochet) 	07.04 ▷ 04.12	E18	E18	
Mini Cabrio [R 52; R 57]	05.12 ▷	E45	E48	
Mini Clubman [R 55] (Fixation par crochet) 	11.07 ▷ 04.12	E18	E18	
Mini Clubman [R 55]	05.12 ▷ 08.14	E45	E48	
Mini Clubman [F 54]	09.15 ▷	E55	E50	
Mini Clubvan [R 55]	02.13 ▷ 06.14	E45	E48	
Mini Countryman [R 60]	09.10 ▷	E48	E50	
Mini Coupé [R 58]	09.11 ▷	E50	E50	
Mini Coupé Roadster [R 59]	02.12 ▷	E50	E50	
Mini Paceman [R 61]	03.13 ▷	E48	E50	
MITSUBISHI				
3000 GT	06.92 ▷ 12.00	E21	E20	30
ASX	04.10 ▷	E24	E21	
Canter	10.96 ▷ 10.00	E20	E20	
Carisma (Fixation par crochet) 	05.96 ▷ 12.03	E21	E20	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
MITSUBISHI (suite)				
Carisma Hatchback (Fixation par crochet) 	05.95 ▷ 12.03	E21	E20	19
Colt	11.95 ▷ 06.03	E21	E19	10
Colt	10.08 ▷ 04.13	E24	E13	R12
L 200	01.96 ▷ 12.07	E19	E19	
L 200	12.05 ▷ 10.09	E21	E19	
L 200	11.09 ▷	E22	E18	
L 200 Forte	01.96 ▷	E19	E19	
Lancer [CK/CP/CN]	11.95 ▷ 05.01	E21	E19	
Lancer [CS/CT]	12.00 ▷ 04.10	E24	E18	
Lancer [CY/CZ]	03.07 ▷	E24	E16	
Lancer Sedan [CK/CP/CN]	05.96 ▷ 05.01	E21	E19	
Lancer Sportback [CX]	07.08 ▷	E24	E16	
Lancer Station Wagon [CS/CT]	06.03 ▷ 06.08	E24	E18	
Mirage	11.12 ▷	E22	E13	
Outlander [CU]	02.03 ▷ 09.07	E22	E19	
Outlander [CW]	02.07 ▷ 12.12	E24	E21	
Outlander [GF]	04.12 ▷	E26	E18	
Pajero	12.90 ▷ 01.00	E19	E19	
Pajero	02.00 ▷ 08.06	E20	E20	11
Pajero	09.06 ▷ 07.09	E22	E20	
Pajero	08.09 ▷	E22	E20	
Pajero Cabrio	12.90 ▷ 05.01	E19	E19	
Pajero Pinin	06.98 ▷ 02.06	E19	E19	11
Pajero Sport [K]	07.96 ▷ 02.09	E20	E20	
Pajero Sport [KH]	07.08 ▷	E22	E18	
Space Runner	06.91 ▷ 08.02	E21	E18	
Space Star	06.98 ▷ 12.04	E21	E18	10
Space Star	11.12 ▷	E22	E13	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
NISSAN				
Almera	01.00 ▷ 09.02	E22	E16	
Almera	10.02 ▷ 11.06	E22	E16	R3
Almera Tino	05.00 ▷ 12.05	E26	E18	19
Cabstar	10.98 ▷ 08.06	E18	E18	
Cabstar	09.06 ▷	E20	E20	
Cube	08.09 ▷ 03.11	E20	E20	
Evalia	01.11 ▷	E22	E16	
Juke	07.10 ▷	E22	E13	
Kubistar (Hayon arrière) 	07.03 ▷ 03.09	E20	E20	10
Kubistar (Porte arrière) 	07.03 ▷ 03.09	E20	E20	R4
Leaf	10.10 ▷	E26	E16	
Micra	08.92 ▷ 06.00	E20	E18	15
Micra	07.00 ▷ 10.02	E20	E18	R4
Micra	11.02 ▷ 05.05	E21	E18	R2
Micra	06.05 ▷ 10.10	E21	E18	R4
Micra	07.10 ▷	E21	E13	
Micra CC	09.05 ▷ 10.10	E21	E18	
Murano	09.02 ▷ 12.08	E26	E18	
Murano	09.08 ▷	E26	E16	
Navara I [D20]	06.00 ▷ 04.05	E19	E19	
Navara II [D40/D40M]	05.05 ▷ 10.15	E24	E19	
Navara III NP300 [D23M]	11.15 ▷	E24	E16	
Note [E11; E11E] (Sans capteur de pluie) 	01.05 ▷ 08.14	E24	E13	
Note [E11; E11E] (Avec capteur de pluie) 	01.05 ▷ 08.14			
Note [E12]	08.13 ▷	E24	E13	
NP300	05.08 ▷	E19	E19	
NV200	08.09 ▷	E22	E16	
NV400	09.11 ▷	E26	E26	
Pathfinder [R50]	10.97 ▷ 10.04	E22	E20	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
NISSAN (suite)				
Pathfinder [R51]	01.05 ▷	E24	E19	
Pathfinder [R52R]	09.14 ▷	E26	E16	R2
Patrol	04.89 ▷ 12.05	E19	E19	
Patrol GR	08.97 ▷ 03.10	E20	E20	10
Pickup	08.87 ▷	E19	E19	
Pixo Hatchback	03.09 ▷	E22	E13	
Primastar (Hayon arrière) 	07.02 ▷	E24	E21	10
Primastar (Porte arrière) 	07.02 ▷	E24	E21	R4
Primera	07.96 ▷ 12.01	E21	E20	19
Primera	05.02 ▷ 09.10	E26	E18	
Primera Wagon	01.98 ▷ 12.01	E21	E20	11
Primera Wagon	01.02 ▷ 09.10	E26	E18	R4
Pulsar	07.14 ▷	E65	E34	R2
Qashqai / Qashqai+2	12.06 ▷	E60	E38	R12
Qashqai II	12.13 ▷	E26	E16	R2
Serena	07.92 ▷ 11.01	E24	E24	11
Sunny Wagon	11.90 ▷ 03.00	E21	E19	10
Terrano I [D21]	04.97 ▷ 12.06	E21	E20	
Terrano II [R20]	11.99 ▷ 12.06	E21	E20	
Trade	03.87 ▷ 12.00	E20	E20	
Vanette Cargo	07.92 ▷ 11.01	E24	E24	11
X-Trail I	06.01 ▷ 05.07	E24	E16	11
X-Trail II	06.07 ▷	E24	E16	
X-Trail III	04.14 ▷	E26	E16	R2
350 Z	09.02 ▷ 04.09	E20	E18	
OPEL				
Adam	03.13 ▷	E65	E40	R9
Agila [A]	06.00 ▷ 02.08	E20	E18	10
Agila [B]	03.08 ▷	E22	E16	
Ampera	10.11 ▷	E65	E65	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
OPEL (suite)				
Antara	05.06 >	E24	E16	
Arena	03.98 > 08.01	E20	E20	
Astra [F]	09.91 > 02.98	E18	E18	15
Astra [F] Cabrio	09.91 > 08.98	E18	E18	
Astra [F] Caravan (Break)	09.91 > 08.98	E18	E18	10
Astra [F] Classic	09.97 > 08.02	E20	E19	11
Astra [G]	09.97 > 02.98	E20	E19	11
Astra [G]	03.98 > 01.05	E20	E19	R4
Astra [G] Cabrio	09.97 > 08.05	E20	E19	
Astra [G] Caravan (Break)	09.97 > 06.04	E20	E19	R8
Astra [G] Coupé	09.97 > 02.05	E20	E19	R4
Astra [H] (5 portes) 	03.04 > 03.10	E55	E45	R12
Astra [H] Caravan (Break)	08.04 > 03.10	E55	E45	R12
Astra [H] GTC (3 portes) 	03.05 > 09.09	E55	E45	R5
Astra [H] TwinTop	09.05 > 10.10	E55	E45	
Astra [J] / [K] (Berline / Break)	09.09 >	E70	E60	
Cascada	03.13 >	E70	E60	
Combo [C] (Double porte arrière) 	10.01 > 01.12	E20	E16	10
Combo [C] (Hayon arrière) 	10.01 > 01.12	E20	E16	R4
Combo [D] (Hayon arrière) 	02.12 >	E60	E40	
Corsa [B] (3 portes) 	03.93 > 09.00	E18	E18	11
Corsa [B] (5 portes) 	03.93 > 09.00	E18	E18	10
Corsa [C]	09.00 > 09.06	E20	E18	R4
Corsa [D]	07.06 > 10.14	E65	E40	R2
Corsa [E]	10.14 >	E65	E40	R12
Frontera	09.91 > 09.04	E19	E19	10
GT	06.07 > 12.09	E22	E16	
Insignia	09.08 >	E24	E18	E48
Insignia Sports Tourer	02.09 >	E24	E18	R2

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
OPEL (suite)				
Meriva [A]	03.03 ▷ 03.10	E24	E22	R4
Meriva [B]	04.10 ▷	E70	E58	R4
Mokka	09.12 ▷	E65	E34	
Movano [B]	04.10 ▷	E26	E26	
Signum	05.03 ▷ 09.08	E24	E19	
Tigra TwinTop [B]	06.04 ▷ 12.09	E20	E18	
Vectra [B]	09.95 ▷ 09.03	E19	E19	30
Vectra [B] Caravan	09.95 ▷ 09.03	E19	E19	
Vectra [C] (Berline / Break)	09.01 ▷ 10.08	E24	E19	
Vivaro [A] (Hayon arrière) 	03.01 ▷	E24	E21	10
Vivaro [A] (Porte arrière) 	03.01 ▷	E24	E21	R4
Vivaro [B] (Double porte arrière) 	10.14 ▷	E65	E48	R4
Vivaro [B] (Hayon arrière) 	10.14 ▷	E65	E48	E40
Zafira [A]	03.99 ▷ 07.05	E24	E22	R4
Zafira [B]	07.05 ▷	E70	E55	R3
Zafira [C] Tourer	01.12 ▷	E80	E70	
PEUGEOT				
106	09.91 ▷ 09.99	E20	E18	11
106	10.99 ▷ 05.05	E20	E18	R3
107	06.05 ▷ 12.14	E26		R1
108	02.14 ▷	E65		
205	10.87 ▷ 09.98	E18	E18	15
206 / 206+	06.98 ▷ 12.12	E26	E16	R3
206 CC	09.00 ▷ 03.07	E26	E16	
206 SW	03.02 ▷ 12.06	E26	E16	R9
207 / 207+	05.06 ▷ 12.14	E65	E42	R7
207 CC	03.07 ▷ 12.14	E65	E42	
207 SW	06.07 ▷ 12.14	E65	E42	R2
208	01.12 ▷	E65	E40	R3
306	01.93 ▷ 12.98	E22	E20	19

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
PEUGEOT (suite)				
306	01.99 ▷ 10.03	E22	E20	R4
306 Break	05.97 ▷ 03.02	E22	E20	
306 Cabriolet	01.93 ▷ 10.03	E22	E20	
307 (Fixation par crochet) 	08.00 ▷ 09.04	E26	E26	R3
307	10.04 ▷ 08.07	E70	E65	R3
307 Break/SW (Fixation par crochet) 	03.02 ▷ 09.04	E26	E26	R3
307 Break/SW	10.04 ▷ 05.08	E70	E65	R3
307 CC	10.03 ▷ 05.05	E70	E60	
307 CC	06.05 ▷ 03.09	E70	E65	
308 I	09.07 ▷ 06.13	E75	E65	R2
308 I CC	03.09 ▷	E75	E65	
308 I SW	05.08 ▷ 03.14	E75	E65	R8
308 II	07.13 ▷	E60	E45	R5
308 II SW	04.14 ▷	E60	E45	
406	10.95 ▷ 03.99	E24	E21	15
406	04.99 ▷ 06.04	E24	E21	
406 Break	10.96 ▷ 06.04	E24	E21	R9
406 Coupé	03.97 ▷ 02.05	E26	E20	
407	05.04 ▷ 02.11	E70	E70	
407 Coupé	10.05 ▷ 11.12	E70	E70	
407 SW	05.04 ▷ 02.11	E70	E70	R8
508	11.10 ▷	E65	E65	
508 SW / RXH	11.10 ▷	E65	E65	R2
806	06.94 ▷ 08.02	E26	E20	11
807	08.05 ▷	E26	E26	R3
1007	04.05 ▷	E24	E18	R2
2008	03.13 ▷	E65	E40	R8
3008 I	05.09 ▷	E80	E70	R2
4007	09.07 ▷ 11.12	E24	E21	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
PEUGEOT (suite)				
4008	03.12 >	E24	E21	
5008 I	09.09 >	E80	E70	R8
Bipper	02.08 >	E65	E48	
Boxer	02.94 > 05.06	E22	E21	
Boxer	06.06 >	E65	E55	
Expert	09.95 > 01.07	E26	E20	
Expert (Double porte arrière) 	02.07 >	E26	E20	R3
Expert (Hayon arrière) 	02.07 >	E26	E20	10
Partner (Double porte arrière) 	07.96 > 04.08	E22	E21	10
Partner (Hayon arrière) 	07.96 > 08.02	E22	E21	11
Partner (Hayon arrière) 	09.02 > 04.08	E22	E21	
Partner	05.08 >	E65	E40	R3
RCZ	01.10 >	E65	E65	
PORSCHE				
911	12.11 >	E53	E58	
Boxster [981]	02.12 >	E53	E58	
Cayenne	02.07 >	E65	E65	
Cayman	03.13 >	E53	E58	E50
Macan	03.14 >	E60	E50	
Panamera	09.13 >	E65	E50	
RENAULT				
19	09.88 > 12.01	E20	E20	30
Captur	01.13 > 02.16	E65	E34	R8
Captur	02.16 >	E131		R8
Clio I	06.90 > 02.94	E18	E18	11
Clio I	03.94 > 02.98	E20	E20	R4
Clio II / Clio II Campus (Fixation par crochet) 	03.98 > 05.09	E21	E18	R2
Clio II Campus	06.09 >	E50	E45	R2
Clio III	06.05 > 05.07	E60	E40	R3
Clio III / Clio III Collection	06.07 >	E60	E40	R2

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
RENAULT (suite)				
Clio III Grandtour	08.07 >	E60	E40	R2
Clio IV	05.12 >	E65	E34	R16
Clio IV Estate	11.12 >	E65	E34	R16
Espace III	10.96 > 10.02			R4
Espace IV	11.02 > 03.15	E75	E65	R3
Espace V	04.15 >	E75	E70	
Fluence (Fixation par crochet) 	11.09 >	E24	E16	
Fluence	11.09 >	E60	E40	
Kadjar	06.15 >	E26	E16	R5
Kangoo I (Porte arrière) 	10.97 > 12.07	E20	E20	10
Kangoo I (Hayon arrière) 	10.97 > 12.07	E20	E20	R4
Kangoo II (Fixation par crochet) 	01.08 >	E22	E21	
Kangoo II	01.08 >	E58	E53	
Kangoo II (Porte arrière) 	01.08 >			10
Kangoo II (Hayon arrière) 	01.08 >			R9
Koleos I	09.08 >	E60	E48	
Laguna I (Berline / Break)	01.94 > 03.01	E24	E18	
Laguna II	03.01 > 09.07	E24	E20	
Laguna II Grandtour	03.01 > 09.07	E24	E20	R3
Laguna III	07.07 >	E65	E40	30
Laguna III Coupé	02.08 >	E65	E40	
Laguna III Estate	07.07 >	E65	E40	R9
Latitude	01.11 >	E24	E16	
Master III	02.10 >	E26	E26	
Megane I	01.96 > 10.02	E22	E20	
Megane I Cabrio	09.96 > 09.03	E22	E20	
Megane I Classic	09.96 > 09.03	E22	E20	
Megane I Coupé	01.96 > 10.02	E22	E20	R4
Megane I Grandtour	07.98 > 10.01	E22	E20	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
RENAULT (suite)				
Megane I Grandtour	11.01 ▷ 09.03	E22	E20	R3
Megane II (Fixation par crochet) 	11.02 ▷ 01.06	E24	E18	R5
Megane II	02.06 ▷ 10.08	E60	E45	R5
Megane II Cabrio (Fixation par crochet) 	10.03 ▷ 01.06	E24	E18	
Megane II Cabrio	02.06 ▷ 03.10	E60	E45	
Megane II Classic (Fixation par crochet) 	09.02 ▷ 01.06	E24	E18	
Megane II Classic	02.06 ▷ 10.09	E60	E45	
Megane II Grandtour (Fixation par crochet) 	10.03 ▷ 01.06	E24	E18	R6
Megane II Grandtour	02.06 ▷ 05.09	E60	E45	R6
Megane III (5 portes) 	11.08 ▷	E60	E40	R9
Megane III CC	04.10 ▷	E60	E40	
Megane III Coupé (3 portes) 	01.09 ▷	E60	E40	R9
Megane III Estate	06.09 ▷	E60	E40	R3
Megane IV (Berline / Break)	12.15 ▷	E60	E45	R5
Modus	06.04 ▷ 05.05	E70	E65	R6
Modus	06.05 ▷	E70	E65	R2
Safrane	02.99 ▷ 12.00	E24	E24	
Scenic I	01.96 ▷ 02.00	E24	E16	R4
Scenic I	03.00 ▷ 04.03	E24	E16	R3
Scenic II	05.03 ▷ 11.04			R6
Scenic II	12.04 ▷ 04.09	E65	E55	R6
Scenic III	05.09 ▷	E75	E65	R12
Traffic I	09.80 ▷ 05.01	E20	E20	
Traffic II (Hayon arrière) 	05.01 ▷	E24	E21	10
Traffic II (Porte arrière) 	05.01 ▷	E24	E21	R4
Traffic III (Double porte arrière) 	05.14 ▷	E65	E48	R4
Traffic III (Hayon arrière) 	05.14 ▷	E65	E48	E40
Twingo I	03.93 ▷ 05.07	E26		R1
Twingo II	04.07 ▷	E60	E40	R2

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
RENAULT (suite)				
Twingo III	09.14 ▷	E50	E34	R12
Twizy	03.12 ▷	E18		
Wind	04.10 ▷	E60	E40	
ZOE	01.13 ▷	E60	E34	R8
ROVER				
25	02.00 ▷ 09.04	E18	E18	15
25	10.04 ▷ 05.05	E18	E18	R4
45	02.00 ▷ 05.05	E20	E18	15
75	01.99 ▷ 05.05	E22	E21	
75 Tourer	01.01 ▷ 05.05	E22	E21	R9
SAAB				
9-3	03.98 ▷ 09.02	E21	E20	19
9-3 (Fixation par crochet) 	09.02 ▷ 08.07	E22	E22	19
9-3	09.07 ▷ 08.12	E60	E58	19
9-3 Cabriolet	03.98 ▷ 08.03	E21	E20	
9-3 Cabriolet (Fixation par crochet) 	08.03 ▷ 08.07	E22	E22	
9-3 Cabriolet	09.07 ▷ 06.12	E60	E58	
9-3 Coupé	03.98 ▷ 08.03	E21	E20	19
9-3 Kombi	03.05 ▷ 08.07	E22	E22	R12
9-3 Kombi	09.07 ▷ 06.12	E60	E58	R12
9-3 X	03.10 ▷ 06.12	E60	E58	R12
9-5 I	06.97 ▷ 07.07	E22	E22	
9-5 I	08.07 ▷ 02.10	E60	E55	
9-5 I Kombi	06.97 ▷ 07.07	E22	E22	
9-5 I Kombi	08.07 ▷ 02.10	E60	E55	
9-5 II	03.10 ▷ 06.12	E24	E21	
SEAT				
Alhambra II	07.01 ▷ 03.10	E70	E70	
Alhambra III	07.10 ▷	E70	E40	
Cordoba I	09.93 ▷ 12.02	E21	E19	
Cordoba I Vario	04.97 ▷ 12.02	E21	E19	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
SEAT (suite)				
Cordoba II (Fixation par crochet) 	09.02 ▷ 02.06	E21	E18	
Cordoba II	05.06 ▷ 11.09	E53	E48	
Ibiza II	03.93 ▷ 05.02	E21	E19	10
Ibiza III (Fixation par crochet) 	09.01 ▷ 01.06	E21	E18	10
Ibiza III	02.06 ▷ 01.08	E53	E48	
Ibiza IV (Tous modèles)	02.08 ▷	E60	E40	
Inca	11.95 ▷ 06.03	E20	E18	15
Leon I	10.98 ▷ 06.06	E21	E19	
Leon II	07.05 ▷ 12.12	E65	E65	
Leon III (Tous modèles)	09.12 ▷	E65	E40	
Mii	10.11 ▷	E60	E40	
Toledo II	04.99 ▷ 07.04	E21	E18	
Toledo IV	07.12 ▷	E60	E40	
SKODA				
Citigo	10.11 ▷	E60	E40	
Fabia I (Berline / Break)	09.99 ▷ 12.07	E21	E19	
Fabia II	12.06 ▷ 05.13	E53	E53	R13
Fabia II	06.13 ▷	E53	E53	R14
Fabia III Combi (Break)	12.06 ▷	E53	E53	
Fabia III (Berline / Break)	08.14 ▷	E60	E40	
Octavia I (Fixation par crochet) 	09.96 ▷ 01.03	E21	E19	
Octavia I (Fixation par crochet) 	02.03 ▷ 12.10	E21	E19	10
Octavia I Combi (Break) (Fixation par crochet) 	10.96 ▷ 12.10	E21	E19	
Octavia II / III (Berline / Break)	05.04 ▷	E60	E48	
Praktik	03.07 ▷	E53	E53	R13
Rapid	07.12 ▷	E60	E40	
Roomster	03.06 ▷	E53	E53	R13
Superb I	12.01 ▷ 10.04	E53	E48	
Superb I (Fixation par crochet) 	11.04 ▷ 03.08	E21	E20	
Superb II / III (Berline / Break)	03.08 ▷	E60	E45	
Yeti	05.09 ▷	E60	E48	R14

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
SMART (MCC)				
Forfour I	01.04 ▷ 06.07	E26	E18	R9
Forfour II	11.14 ▷	E50	E34	R5
Fortwo Cabrio	02.04 ▷ 03.07	E21	E21	
Fortwo Cabrio	04.07 ▷ 08.15	E58	E53	
Fortwo Cabrio	09.15 ▷	E50	E34	
Fortwo Coupé	02.04 ▷ 03.07	E21	E21	10
Fortwo Coupé	04.07 ▷ 10.14	E58	E53	R6
Fortwo Coupé	11.14 ▷	E50	E34	
Roadster	04.03 ▷ 11.05	E20	E18	
Smart Cabrio	01.01 ▷ 01.04	E21	E21	
Smart Coupé	07.98 ▷ 01.04	E21	E21	10
SUBARU				
BRZ	01.12 ▷	E22	E20	
Forester	01.97 ▷ 05.03	E21	E19	10
Forester	06.03 ▷ 11.07	E21	E19	
Forester	12.07 ▷ 12.12	E24	E18	
Forester	01.13 ▷	E26	E16	
Impreza Hatchback	06.07 ▷	E24	E16	
Impreza Kombi	08.98 ▷ 09.00	E21	E18	
Impreza Kombi	10.00 ▷ 01.04	E22	E16	10
Impreza Kombi	02.04 ▷ 06.07	E22	E16	
Impreza Outback	10.00 ▷ 06.07	E22	E16	10
Impreza Sedan	01.93 ▷ 09.00	E21	E18	
Impreza Sedan	10.00 ▷ 06.07	E22	E16	
Impreza Sedan	06.07 ▷ 12.11	E24	E16	
Impreza Sedan	10.11 ▷	E26	E16	
Impreza Sports Wagon	11.92 ▷ 07.00	E21	E18	10
Justy	10.95 ▷ 08.03	E21	E18	
Justy	09.03 ▷ 08.07	E19	E16	
Justy	09.07 ▷ 12.10	E20	E16	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
SUBARU (suite)				
Legacy	10.98 > 06.03	E22	E20	
Legacy	07.03 > 05.09	E24	E18	
Legacy	06.09 >	E26	E19	
Legacy Kombi / Outback	10.98 > 06.03	E22	E20	10
Legacy Kombi / Outback	07.03 > 05.09	E24	E18	
Legacy Kombi	06.09 >	E26	E19	
Levorg	06.14 >	E26	E16	
Outback	06.09 >	E26	E19	
Outback	03.15 >	E26	E16	
Vivio	08.93 > 04.00	E19	E13	10
WRX	05.14 >	E26	E16	
XV	09.11 >	E26	E16	
SUZUKI				
Alto	10.94 > 02.02	E19	E16	10
Alto	02.02 > 12.06	E18	E16	10
Alto	12.08 >	E22	E13	
Baleno (Berline / Break)	04.95 > 09.07	E20	E18	
Baleno	03.16 >	E21	E18	
Carry	04.99 > 03.09	E16	E16	
Celerio	10.14 >	E21	E13	
Grand Vitara	03.98 > 09.05	E19	E19	10
Grand Vitara	10.05 >	E19	E19	
Grand Vitara Cabrio	03.98 > 03.08	E19	E19	
Ignis	10.00 > 12.07	E19	E18	
Jimny	10.98 >	E18	E16	
Kizashi	06.10 >	E24	E20	
Liana	03.01 > 04.08	E22	E19	
Splash	01.08 >	E22	E16	
Swift	03.96 > 12.04	E21	E18	10
Swift	01.05 >	E21	E18	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
SUZUKI (suite)				
Swift Sedan	03.96 >	E21	E18	
SX4	05.06 >	E26	E13	
SX4 S-Cross	09.13 >	E26	E13	
Vitara	01.95 > 03.04	E18	E18	10
Vitara	02.15 >	E24	E16	
Wagon R+	10.96 > 05.00	E20	E18	
Wagon R+	05.00 >	E20	E18	10
TOYOTA				
Auris I	10.06 > 10.12	E26	E16	
Auris II	08.12 >	E26	E13	
Auris Touring Sports	07.13 >	E26	E13	
Avalon	09.99 > 08.04	E24	E16	
Avensis I (4 portes) 	10.97 > 01.03	E21	E18	
Avensis I Liftback (5 portes) 	10.97 > 01.03	E21	E18	19
Avensis I Wagon	10.97 > 01.03	E21	E18	10
Avensis II (Tous modèles)	01.03 > 11.08	E24	E16	
Avensis Verso	05.01 > 11.09	E26	E16	
Aygo I	02.05 > 12.14	E26		R1
Aygo II	05.14 >	E65		
Celica Coupé	08.99 > 09.05	E26	E16	19
Corolla [E11] Hatchback	05.97 > 07.01	E20	E18	11
Corolla [E11] Liftback (3 portes) 	05.97 > 11.01	E20	E18	11
Corolla [E11] Liftback (5 portes) 	05.97 > 11.01	E20	E18	19
Corolla [E11] Sedan	05.97 > 09.01	E20	E18	
Corolla [E11] Wagon	05.97 > 09.01	E20	E18	10
Corolla [E12] (Tous modèles)	11.01 > 12.07	E24	E16	
Corolla Verso [E12]	09.01 > 01.04	E26	E16	
Corolla Verso [R1]	02.04 > 02.09	E26	E16	
Dyna	10.00 >	E20	E20	
Echo	09.99 >	E21	E13	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
TOYOTA (suite)				
GT86	04.12 >	E22	E20	
Hiace	09.96 > 11.09	E21	E21	15
Hiace (Porte arrière) 	08.01 >	E21	E21	15
Hiace (Double porte arrière) 	08.01 >	E21	E21	11
Hilux	05.05 >	E21	E19	
iQ	11.08 >	E21	E18	
Land Cruiser [J9]	04.96 > 12.06	E19	E18	10
Land Cruiser [J10] (Hayon arrière) 	01.98 > 07.08	E24	E22	11
Land Cruiser [J10] (Double porte arrière) 	01.98 > 07.08	E24	E22	10
Land Cruiser [J12]	09.02 > 08.09	E22	E21	
Land Cruiser [J20]	09.07 >	E24	E22	
Land Cruiser [J15]	08.09 >	E26	E20	
MR2 Cabrio	12.99 > 05.06	E20	E19	
Picnic	09.96 > 05.01	E24	E16	10
Picnic	08.03 >	E24	E16	
Prius	09.00 > 08.03	E24	E16	
Prius	09.03 >	E26	E16	11
Prius +	03.12 >	E26	E13	
Proace (Hayon arrière) 	06.13 >	E26	E20	10
Proace (Double porte arrière) 	06.13 >	E26	E20	R3
RAV4 [A1]	04.94 > 08.00	E20	E18	10
RAV4 [A2]	09.00 > 10.05	E24	E19	
RAV4 [A3]	11.05 > 11.12	E24	E16	
RAV4 [A4]	12.12 >	E26	E16	
RAV4 Cabrio [A1]	11.95 > 08.00	E20	E18	
Urban Cruiser	01.09 >	E24	E13	
Verso	02.09 >	E26	E16	
Yaris I [made in Japan, JTD]	01.99 > 08.05	E21	E13	
Yaris I [made in France, VNK]	01.01 > 08.06	E21	E13	R1

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
TOYOTA (suite)				
Yaris II [made in Japan, JTD]	08.05 ▷ 07.11	E24	E13	
Yaris II [made in France, VNK]	11.05 ▷ 07.11	E24	E13	R12
Yaris Verso	08.99 ▷ 11.02	E22	E16	
Yaris Verso	12.02 ▷ 09.05	E22	E16	
VOLKSWAGEN				
Amarok	05.12 ▷	E60	E60	
Bora (Fixation par crochet) 	09.98 ▷ 05.02	E21	E19	
Bora	06.02 ▷ 05.05	E53	E45	
Bora Variant (Fixation par crochet) 	09.98 ▷ 05.02	E21	E19	10
Bora Variant	06.02 ▷ 05.05	E53	E45	10
Caddy II	11.95 ▷ 06.03	E21	E18	15
Caddy III / IV	02.04 ▷	E60	E45	
CC	11.11 ▷	E60	E48	
Coccinelle / Coccinelle Cabriolet	04.11 ▷	E53	E53	
Crafter	04.06 ▷	E65	E60	
Eos	05.06 ▷ 08.15	E60	E48	
Eurovan	09.91 ▷ 08.01	E21	E20	11
Fox	04.05 ▷ 12.12	E21	E13	
Golf IV (Tous modèles) (Fixation par crochet) 	10.97 ▷ 05.02	E21	E19	10
Golf IV (Tous modèles)	06.02 ▷ 06.06	E53	E45	10
Golf V (Tous modèles)	10.03 ▷ 11.08	E60	E48	R13
Golf VI	10.08 ▷ 11.12	E60	E48	R14
Golf VI Cabriolet	03.11 ▷	E60	E48	
Golf VI Variant	06.09 ▷ 04.13	E60	E48	R13
Golf VII (Tous modèles)	08.12 ▷	E65	E45	R14
Golf Plus	01.05 ▷ 05.09	E70	E70	R13
Golf Plus	01.09 ▷ 02.14	E70	E70	
Golf Sportsvan	04.14 ▷	E70	E40	R14
Jetta III / IV	01.05 ▷	E60	E48	
LT	05.96 ▷ 04.06	E24	E21	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
VOLKSWAGEN (suite)				
Passat III / IV	04.88 ▷ 09.96	E21	E21	
Passat III/IV Variant	04.88 ▷ 03.97	E21	E21	11
Passat V	10.96 ▷ 11.00	E21	E20	
Passat V Variant	01.97 ▷ 11.00	E21	E20	10
Passat VI (Fixation par crochet) 	10.00 ▷ 10.01	E21	E20	
Passat VI	11.01 ▷ 02.05	E53	E48	
Passat VI Variant (Fixation par crochet) 	10.00 ▷ 10.01	E21	E20	10
Passat VI Variant	11.01 ▷ 05.05	E53	E48	10
Passat VII / VIII (Berline / Break)	03.05 ▷ 12.14	E60	E48	
Passat IX (Berline / Break)	08.14 ▷	E65	E48	
Passat CC	05.08 ▷ 05.12	E60	E48	
Polo III	10.94 ▷ 08.01	E19	E19	
Polo III Classic	11.95 ▷ 09.01	E21	E18	
Polo III Variant	05.97 ▷ 09.01	E21	E18	
Polo IV (Fixation par crochet) 	09.01 ▷ 05.02	E21	E19	
Polo IV	06.02 ▷ 09.02	E53	E42	
Polo IV	10.02 ▷ 04.05	E53	E42	R13
Polo IV	05.05 ▷ 12.09	E53	E48	R13
Polo IV Classic	04.05 ▷ 02.10	E53	E48	
Polo V	06.09 ▷	E60	E40	R14
Scirocco	08.08 ▷	E60	E48	
Sharan I	06.01 ▷ 03.10	E70	E70	
Sharan II	05.10 ▷	E70	E40	
Tiguan I	11.07 ▷	E60	E53	R13
Tiguan II	01.16 ▷	E65	E55	
Touareg I	06.07 ▷ 05.10	E65	E65	R13
Touareg II	01.10 ▷	E65	E65	
Touran I	02.03 ▷ 05.10	E60	E45	
Touran I (Essuyage papillon / opposé) 	02.03 ▷ 05.10	E70	E70	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
VOLKSWAGEN (suite)				
Touran II	05.10 > 05.15	E60	E45	
Touran III	05.15 >	E70	E40	R14
Transporter T4	09.90 > 06.03	E21	E20	11
Transporter T5	02.03 > 11.09	E60	E60	
Transporter T5 (Fixation par crochet) 	02.03 > 05.13	E24	E21	
Transporter T5	06.13 > 08.15	E60	E60	
Transporter T6	04.15 >	E60	E60	
Up!	12.11 >	E60	E40	
VOLVO				
C30	10.06 >	E65	E50	
C70 I	01.97 > 03.06	E21	E21	
C70 II	03.06 >	E65	E48	
S40 I	09.95 > 01.04	E20	E20	
S40 II	02.04 > 12.12	E65	E50	
S60 I (Fixation par crochet) 	11.00 > 07.04	E24	E21	
S60 I	08.04 > 07.09	E60	E53	
S60 II	08.10 >	E65	E50	
S70	01.97 > 07.00	E21	E21	
S80 I (Fixation par crochet) 	05.98 > 07.04	E24	E21	
S80 I	08.04 > 07.06	E60	E53	
S80 II	03.06 >	E65	E50	
V40 I	01.95 > 04.00	E20	E20	11
V40 I	05.00 > 06.04	E20	E20	
V40 II	08.12 >	E65	E48	
V50	04.04 > 12.12	E65	E50	
V60	11.10 >	E65	E50	R12
V70 I	01.97 > 03.00	E21	E21	11
V70 II	03.00 > 07.03	E24	E21	11
V70 II (Fixation par crochet) 	08.03 > 07.04	E24	E21	
V70 II	08.04 > 07.07	E60	E53	

01/2018

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Trouvez vos balais.

 Modèle	 Date	 Conducteur	 Passager	 Arrière
VOLVO (suite)				
V70 III	08.07 ▷	E65	E50	
XC60	03.09 ▷ 07.10	E65	E50	
XC60	08.10 ▷	E65	E50	R3
XC70 I	08.02 ▷ 07.03	E24	E21	11
XC70 I (Fixation par crochet) 	08.03 ▷ 07.04	E24	E21	
XC70 I	08.04 ▷ 07.07	E60	E53	
XC70 II	08.07 ▷ 07.03	E65	E50	
XC90 I (Fixation par crochet) 	10.02 ▷ 07.04	E24	E20	
XC90 I	08.04 ▷ 07.11	E60	E53	
XC90 I	08.11 ▷ 05.15	E60	E53	R3