

Précaution d'emploi

Merci de lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et garder les pour consultation ultérieure.

-Veuillez installer l'appareil sur une surface solide et plane.

-Ne pas remplir l'appareil de litière au dessus du niveau indiqué «max».

-Lors de la première utilisation laisser l'appareil terminer son auto-vérification.

-Ne pas installer l'appareil à l'extérieur, en plein soleil ou près d'une source de chaleur.

-Ne pas utiliser le mode automatique avec des chats de moins de 1kg ou en gestation.

-Ne pas tremper ou immerger la base de l'appareil.

Cet appareil est un appareil domestique et n'est pas destiné à un usage professionnel.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.

Pour éviter tout risque d'explosion ou de décharge électrique, veillez à éteindre l'appareil et débranchez-le avant de changer le filtre ou de le nettoyer.

Gardez l'appareil loin des surfaces chauffées et des flammes.

Ne pas tenter de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cela annulera votre garantie.

L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié.

Pour se protéger contre les risques électriques, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas utiliser près d'un point d'eau.

Toujours débrancher l'appareil après l'avoir utilisé.

Toujours débrancher l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.

Ne rien placer sur le dessus de l'appareil

ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.


Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le distributeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

L'appareil doit être installé conformément aux réglementations liées aux installations électriques.

Contactez le service technique autorisé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil.

1 Votre Catbot K8i

Retrouvez avec votre Catbot K8i le câble d'alimentation, le guide d'utilisation rapide et un rouleau de sacs à déjections.



2 Guide d'utilisation de l'écran tactile


Fonction

nettoyage immédiat
remplacer la litière
nettoyage automatique
enlever les odeurs
connexion
nivellement
changer de sac à déjections
verrouiller/déverrouiller

Opération

clean ☰
replaces litter 🗑️ 2 secondes
auto 🔄
remove odor 🌀
auto 🔄 2 secondes
clean ☰ 2 secondes
remove odor 🌀 2 secondes
auto 🔄 + remove odor 🌀 2 secondes


3 Mise en service



1 - Lors du branchement de votre appareil, vous entendrez un « bip » puis la veilleuse s'allumera indiquant le lancement de l'auto-inspection (1-3 min). Veuillez attendre que l'auto-inspection soit terminée.

2 - Une fois l'auto-inspection terminée, ajoutez la litière en respectant les lignes min / max.

3 - après avoir ajouté la litière, appuyez sur ☰ clean pendant 2 secondes pour niveler la litière.




La quantité de litière ne doit pas excéder ce trait


La quantité de litière ne doit pas être inférieure à ce trait

4 Changer le sac à déjections


1 - Appuyer sur 🌀 remove odor pendant 2 secondes pour que l'appareil se mette en position, ouvrir la porte supérieure et sortir le sac usagé.




⚠️ L'appareil se remet en position automatiquement après 60 secondes si vous n'avez pas terminé le remplacement du sac, patientez le temps de la manoeuvre puis reprenez l'installation.




2 - Aligner le cordon de serrage du nouveau sac avec l'attache et le bord inférieur du sac avec les encoches prévues à cet effet.




3 - Enrouler le sac autour du cadre extérieur et serrer le cordon de serrage.



4 - Insérer le cordon de serrage dans l'espace prévu, serrer et enrouler.



5 - Après l'installation, vérifier que le clapet n'est pas bloqué et peut s'ouvrir et se fermer normalement. Positionner l'arrière du sac afin de lui éviter d'être pris dans le couvercle.



* Veuillez tenir compte de la mise en place du sac d'origine.

* Si la litière n'est pas lisse, vous pouvez appuyer sur "clean" pendant 2 secondes pour la niveler.

* Avant de faire fonctionner l'appareil, assurez-vous que la porte est fermée et verrouillée.

1 AN
de garantie
supplémentaire
OFFERT*

1 additional warranty year OFFERED*
1 zusätzliches Garantiejahr ANGEBOt*
Se ofrece 1 año de garantía adicional*
1 anno di garanzia supplementare OFFERTO*
1 extra garantie jaar OFFERED*



* en enregistrant votre produit sur notre site internet. Garantie légale de 2 ans + 1 an offert dès l'enregistrement.
* by registering your product on our website. Legal warranty of 2 years + 1 year offered upon registration.
* indem Sie Ihr Produkt auf unserer Website registrieren. Gesetzliche Garantie von 2 Jahren + 1 Jahr geschenkt ab der Registrierung.
* al registrar su producto en nuestro sitio web. Garantía legal de 2 años + 1 año ofrecido al registrarse.
* registrando il vostro prodotto sul nostro sito web. 2 anni di garanzia legale + 1 anno gratuito alla registrazione.
* door uw product op onze website te registreren. 2 jaar wettelijke garantie + 1 jaar gratis bij registratie.

eziclean®
make it easy

Enregistrez votre produit sur www.eziclean.com
Register your product on www.eziclean.com
Registrieren Sie Ihr Produkt auf www.eziclean.com
Registre su producto en www.eziclean.com
Registre su producto en www.eziclean.com
Registreeer uw product op www.eziclean.com

Notez ici votre numéro de série/Write down your serial number here / Notieren Sie hier Ihre Seriennummer / Escriba su número de serie aquí / Annota qui il tuo numero di serie / Noteer hier uw serie-



Pour utiliser votre application, scannez ce code ou rendez-vous sur
<https://eziclean.com/application-eziclean/>

To use your application, scan this code or go to
<https://eziclean.com/application-eziclean/>

Para utilizar su aplicación, escanee este código o vaya a
<https://eziclean.com/application-eziclean/>

Um Ihre App richtig zu nutzen, scannen Sie diesen Code oder gehen Sie auf.

<https://eziclean.com/application-eziclean/>

Per utilizzare la tua applicazione, scansiona questo codice o vai a

<https://eziclean.com/application-eziclean/>

Om uw applicatie te gebruiken, scan deze code of ga naar

<https://eziclean.com/application-eziclean/>

Téléchargez la notice multilingue de votre appareil directement
depuis votre espace client sur www.eziclean.com.
Pour cela enregistrez votre produit en vous flashant le QRcode :

Download the multilingual instructions for your device directly
in your customer area on www.eziclean.com.
To do this, scan this code.

Laden Sie die mehrsprachige Bedienungsanleitung für Ihr Gerät direkt herunter.
in Ihrem Kundenbereich auf www.eziclean.com.
Scannen Sie dazu diesen Code.

Descargue directamente las instrucciones multilingües para su dispositivo
en su área de clientes en www.eziclean.com.
Para ello, escanee este código.

Scarica direttamente le istruzioni multilingue per il tuo dispositivo
nell'area clienti del sito www.eziclean.com.
A tal fine, scansiona questo codice.


Download direct de meertalige instructies voor uw toestel
in uw klantenruimte op www.eziclean.com.
Scan deze code om dit te doen.



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.



eziclean®
make it easy



Catbot K8i
Litière robot